

Расходомер НОРД-250

Параметры	Значение
Рабочий объем, см ³	256,64
Разрешающая способность, см ³ /имп	25
Коэффициент коррекции	
Диаметр усл. прохода, мм	50
Расход, дм ³ /мин	Для жидкости
Минимальный	4,0
Номинальный	400
Максимальный	550
Рабочее давление, МПа	2,5
Измеряемая среда	Жидкость неагрессивная/агрессивная
Вязкость измеряемой среды, сСт	<1000
Тонкость фильтрации, мкм	60
Установленные подшипники	Нержав.
Габариты, мм	170x196x179
Масса, кг	16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: ndw@nt-rt.ru || Сайт: <http://nord.nt-rt.ru>

Расходомер НОРД-500

Параметры	Значение
Рабочий объем, см ³	513,29
Разрешающая способность, см ³ /имп	50
Коэффициент коррекции	
Диаметр усл. прохода, мм	50
Расход, дм ³ /мин	Для жидкости
Минимальный	6
Номинальный	800
Максимальный	1000
Рабочее давление, МПа	2,5
Измеряемая среда	Жидкость неагрессивная/агрессивная
Вязкость измеряемой среды, сСт	<1000
Тонкость фильтрации, мкм	60
Установленные подшипники	Нержав.
Габариты, мм	170x196x239
Масса, кг	24

Расходомер НОРД-1000

Параметры	Значение
Рабочий объем, см ³	1429,7
Разрешающая способность, см ³ /имп	100
Коэффициент коррекции	
Диаметр усл. прохода, мм	65
Расход, дм ³ /мин	Для жидкости
Минимальный	8
Номинальный	1200
Максимальный	2000
Рабочее давление, МПа	2,5
Измеряемая среда	Жидкость неагрессивная/агрессивная
Вязкость измеряемой среды, сСт	<1000
Тонкость фильтрации, мкм	60
Установленные подшипники	Нержав.
Габариты, мм	455x292x235
Масса, кг	36

Расходомер НОРД-2000

Параметры	Значение
Рабочий объем, см ³	3379,9
Разрешающая способность, см ³ /имп	200
Коэффициент коррекции	
Диаметр усл. прохода, мм	100
Расход, дм ³ /мин	Для жидкости
Минимальный	11
Номинальный	2800
Максимальный	4000
Рабочее давление, МПа	2,5
Измеряемая среда	Жидкость неагрессивная/агрессивная
Вязкость измеряемой среды, сСт	<1000
Тонкость фильтрации, мкм	60
Установленные подшипники	Нержав.
Габариты, мм	460x292x310
Масса, кг	51

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: ndw@nt-rt.ru || Сайт: <http://nord.nt-rt.ru>